●中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くため、ヒーターが赤くなったり、消えたりします。 (火力「3」の場合でも温度調節機能が働きヒーターが赤くなったり、消えたりします)

的に赤くなったり、道

えたりする(ラジエン

トアーター)

中央ヒーターが周期

●反った鍋などを使うと消えている時間が長くなります。

## 

修理を依頼される前に次の点を もう一角が聞くくだけい。

KI B)

●専用ブレーカーが切れていませんか。

専用ブレーカーを入れてください

●電源が切れていませんか。(電源ランブが消えている) 髄源を入れてください。

電源をブゲーが鳴るまだ押してください。

電源を「入」の状態で約10分(または約30分)放置するとオートバワーオフ機能 が働き、自動的に電源が切れます。オートパワーオフの時間の切り替えについ ・電源レンブが点灯します。

●チャイルドロックが設定されていませんか。 チャイルドロックを解除してください。(参 P.3D)

ては、お買い、上ナの販売店または「CA超製服口」にCA関製へださい。 (\* P.51

通電しない

●中央ヒーターロックが設定されていませんか、

中央ヒーターロックを解除してください。 (参 P.30) ● 左・右IHヒーターで使える鍋を使用していますか。

(使える鍋について(参 P.10))

切り忘れ防止自動停止機能が働いています。

を停止する切り忘れ乾止自動停止機能が設けられています。

村・h・中央カーターは操作後約45分

が停止した(切り返

n防止自動停止機能)

電源について

年たはグリルの道職

使用途中にヒータ・

切り忘れ院上自動停止機能が働いた時はブザーでお知りせします。 グリルの調理メニュー「手動」は操作後約30分 **事度、通電をスタートしてください。** 

●鍋がIHヒーターから大きくずれていませんか。 中央に置いてください。 (※ P.15)

使える調を置いてください。(使える鍋について(\*\*P.10) 使えない鍋を置いていませんか、

ブが交互に点灯し、物

表示部の火力表示ラン

止機能、鍋無し自動停

(金属小物検知自動停

30秒後に消灯した

. . . . . . 星

**冶属の天気ら霞で確認しても同じ場合はお霞い上げの嵌売店まだは「2.在製窓口」にご連絡くだない。(参 F.5.1)** 約30秒後、ブザーが鳴り、表示が消え、通電を停止します。

●通篭中のヒーターやグリルは停止し、タイマーも取り消されます。

●電源を入れ、もう一般初めから操作を行ってください。 ・電源スイッチをブザーが腐るまで押してください。

・電源ランプが点灯します。

使用途中に停電に

なった

△警告

トッププレートやグリルドアおよび 庫内など高温部に触れない

 気になる場合は、火力を下げたり、線の位置を守らしたり、置き直したりすると置が止まることがあります。
本たゴドニッターを同時に使用した場合、総の種類によっては誘理中に共鳴き「キューソ」や「キューソ」という音がしますが、これも踏力線により線が衝動するためで異常ではありません。 ●電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではありません。本体内部の回路を保護するために、キー條件後冷却ファンが最大 ●鍋底が海い鍋や多騰鍋、ホーローの密酒が良くない鉄ホーローなど鶏の種類によっては音(ツー竜、カチカチ音)や共帰音(キーン音、キューン音)が発生することがあります。また鍋の取っ手に振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋目体が振動するためで、異常ではありません。これは磁力線により鍋目体が振動するためで、異常ではありません。 ●ホーロー・ステンレス製の鍋については鍋底の直径が左・右JHにーターの場合は12~26cmのもので、鍋底の反りが3mm以下のものをご使用くだ ●炒めものなどを行うと、端底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるのが、そのままご使用ください。 ●本体内部を治やすために治却ファンの回転を設定火力に合わせて変えています。設定火力が大きい場合は冷却ファンが高速回転するためファンの風切り音が大きくなります。 ●鍋の種類によっては「強火」で使用すると自動的に火力をコントロールする場合があります。 ●同じ錦でも、左・右IHヒーターで火力が繋なる場合があります。 (※―戸.]5) また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。 ●鍋底に異物が付着していたの、トッププレートが汚れていませんか。 鍋やトッププレートのお手入れをして心使用ください。 ●使える鍋を使用していますか。 使える鍋を使用してください。(使える鍋について(~\*\* P.10)) ■電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの動作音がします。 使用状況により冷却ファンの音の大きさが変わります。 さい。(使える鍋について (参 P,10)) 回動を言うがピンケンは上来ります。 約90秒闘動作します。 在・右IHKーターでの 調理のでき上がりが遅い 使用中にファンの音 が大きくなったり止 たり、饂飩が反ってい 在・右IHトーターで 左・右IHヒーターの火力 左・右11ドーター使用中 鍋底の直径が小さかっ る鍋は火力が弱くなる むめものなどを行うと 「カチャ」と音がする が弱くなることがある 電源を入・切すると 調理に時間がかかる 電源を切っても に鰡から音がする まることがある 火力が違う ことがある 音がする 火カについて 音について

## (他ののははいののほの)

修理を依頼される前に次の点を もう一度も調べください。

K 

・無の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に炎や煙が出ることがある。 ります。異常ではありません。

■調理を始めてしばのくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されて、 ●魚の脂などが受血に落ちると、瞬間的に煙が出ることがあります。異常では においや煙が出ることがあります。異常ではありません。 できたり、排気口から ル庫内で瞬間的に炎が グリルを調理中、グリ 煙が出る

●調理終了後、Kーダーのクリーニングのため、下Kーダーと触媒用加熱Kーダー、ファンに適電します。(約5分間) [ 表示が出て、排気口から熱風が出る グリルで調理終了後 タイトー般圧部に

グリルについて

に排気口やグリルドアの ずやまから盛や火機気が グリルが無を使いたとき 漏れることがある

●グリル離内の排気口にはなやにおいを抑える触媒機能が入っていますが、係などの調理物から多盤の煙が発生した場合は触媒の能力を超えて排気口から多く煙が出たり、グリルドアのすき間から漏れることがありますが、故障ではありません。

■類理時に排気口から出る火蒸気などが壁面につき水適になることがあります

ので、みきんなどでふき取ってください。

グリアの特別口から出 た水蒸気が壁面に結翳

することがある

結露について

内側に結露した状態が透けて色が変わって見える場合があります。異常では ありません。

・通電を続ければ、結露した水分も蒸発します

トップブレート(中央

ヒーター部)の色が変

トッププレートについて

●中央ヒーターを使用すると、ガラスの特性により、わずかに黄色っぽく見え る場合があります。異常ではありません。 ・温度が下がれば、元に戻ります。

## 上面操作パネルに次の表示が出たとき

F記の表示が出たときは故障ではありません。 「直しかた」を確認し、表示を消してから 再度操作を行ってください。

左・右IHヒーター使用時、火力表示 ランプが点減する (過熱防止自動停止)

●空だ老になっています。●炒めものの調理を行うと表示する場合があります。●付属の天がら鍋以外の鍋で「揚げ もの」を使用した場合。

●鍋に調理物を入れてください。●火力を下げてご使用ください。●付属の天式ら錫を使用してください。

₽.P.4

・付属の天弘ら織の属に1mm以上の 反りがあったり変形しています。 ・付第の天政ら艦の履わたップフレート に実験や汚れが付着している。 もの一を使用した場合。

「橋げもの」を使用時、火力表示ラン

プが点滅する (場げもの認反り検知自動停止)

●反りや変形がある場合は新しい縄を

₽.4

●ほこりを込きとってください。 (\*\*\*P.33) のいけがないたくだけい。

います。 ●取・排気カバーがふさがれています。

左、右IHヒーター使用時、火力表示 ランプが点域する (過熱防止自動停止)

●吸・排気カパーにほこりがたまって

₽.10

●鍋の種類が違っています。

左・右IHヒーター使用時、火力表示 ランプが点滅する

●鍋の種類を確認したください。

●受回に水が入っていません。●通電したまま連続して魚などを焼いた場合。

グロラ使用時、火七般形カンノが低減

する (グリル過熱防止自動停止)

●受回に水を入れてください。●一度通鑑を切り、グリル庫均の適度を下げてから、次の調理物を入れる。

## 表示を消したいときは

※※、※※のの表示が出たときは左IHヒーターの「ハントト を押す 

存在す

P.51 


●電源電圧が異常に高い場合や低い 1. 台 1. 台 1. 液晶表示が赤く点灯する 

●部品の故障が生じた場合。

お買い上げの販売店または 「ご相談窓口」(※ P.51) に ご連絡ください。

●火力は目安です。火力は鍋の種類・形状・材質や調理物の量などで異なる場合があります。 

様子をみて調節してください。 ●フライパンなどを予熱する場合は、高温になりすぎないように注意してください。 (フライバンが変形したり、油が発煙・発火することがあります)



## 46 44 44 45 46 左・右IHヒーターでの調理例 铅芯株とにんにくの刻めもの スパゲティ (ミートソース) 五目チャーハン… ◎揚げもののこり ポークカレー … ゲーフステーキ 茶わた蒸り とんかつ… ショウマイ オムフシ … 鶏の唐揚げ 天ぶら .....

## グリルドの調理例

90	40	48	48	49	49	49	49	
	塩鮭	雅おとり	ぶりのつけ焼き	さんまのみりん干し	いかのみそ漬け焼き	ひものいろいろひりの	※こんな魚のときは	

## 標準計量カップ・スプーンでの食品の質量表(単位8)

# 10 A	したけい	大さじ	カップ	軸	小さじ	大さじ	ナジブ
食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)	食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	58	158	200g	トマトケチャップ	58	15g	230g
しょうゆ・みりん・みそ	99	188	230g	油・パター・ラード	4g	12g	180g
饭值	98	18g	240g	片栗粉·砂糖(上白糖)	38	98	130g
小麦粉 (等力粉・強力粉)	38	98	1108	だい汁	58	15g	200g
				-			

この取扱説明書・料理集で使用している計量カップ・スプーンでの食品の質量は表の之おりです。 (1mt=1co)

# 子。古にアーターでの開設を



## スパゲアィ (ニートソース)

my
My
15
CU
***
325
2
360
de

大きじ2 150g 第1 じき大 7/4年(約150g) にかにく(みじん切り) トマトソース オリーブ油 スパゲディ 成金の

赤ワインまたはスープ…… 大さじ2 4 かなじ X かかい X ながい X X 少々 にしょう 砂糖 バセリ

◎●にこんにくを入れ、香りが出るまで炒 ●鑑内エカーターの中央にの力、インーブ おれの午りお因か起れてある、アレアソー スを加え燃で味付け、煮立ったら「弱火」 油を入れてから火力を「中火」にする。 ~「中火」にして8~10分煮しめる。

●大きめの鍋に行っぷりの水(3~41) 枚、 「強火」で沸んつさせ、 値(水量に対し

て1%が目安)を加える。 のスパゲティを入れ、ときどきかき湿 ぜながらふきこぼれないように「弱 火」~「中火」でゆごる。指ごしまん でちぎってみて、芯が少し残ってい るくらいまでゆぐる。

●ゆで上がったら手早くざるに上げ、水 気をきって器に盛り、のをかけパセリを

シスパゲディは、シロシロつが譲渡 わりが大台。市っぷりの瀬布展に、 ない上げ緊脳格争のにハがボイン

シメガの諸部は、然も米種により親 なります、簡単の状況に合わせて 好みの異常能います。 器師してください。

ジャルマンースをスース円じた。 独

	いにより調節)	5~3次	30~40分	
メロ Carla Mari C人	「中火」…めんを入れてゆでる 2~10分(めんにより調節)	「強火」…茎から入れる	「弱火」	「強火」(影響は水から入れる)   「中火ー・・やわらかく 基名までゆ でる
いないしま	「強火」	「大型」	「強火」	「強火」(が料は水から入れる)
	めん類 (うどん、そば、そうめん)	桃	ゆで豚(400g)	梅森

4



## ポークセフー

## 核性(なんむ)

作りかた

●豚肉は、塩、こしょごをする。 ●鶏を11イーターの中央に載せ、サラダ 油を入れてから「中火」にする。	●のに形容を入れて参め、次ににんじん・ 玉ねぎ・じゃがいもを加えて炒める。	●水を加えて「強火」にし、滞とうした ら「中火」~「踏火」にして50~30	分類込む。	●ンプーグーを加えていか知ら、から たび消としつたの途中がお波打なが で「職犬」で10~15分煮込む。
数数 (semalpo)	玉ねぎ (くしを切り) 中2個じゃがいも (ほかり) 中2個	カレーケー・ ※ 600~800mL	サラダ油 大さじ 2	

豚肉は、塩、こしょうをする。 鶏をTHヒーダーの中央に載せ、サラダ 油を入れてから「中火」にする。

インクに参められ来す。

立じゃかいもは無くずれしやずいので、 の組入るようにするとよいでしょう。 いがは少なかの公職から加騰を始めて、 大きめの私信りにするか、途中か 途中でとろみ異合を異ながら加え 少多ろも行動に、レルイにソを絞む てく活むい。

## 係なが様し 佐姓(4人公)

30(数) 190mL) だし汁	(しょうや、循 各分みじ 1器 タリケー・カック・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール	第条(そぎ切り	三つ栗 極寒
2 た い い い い	(2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		三〇聚

## 作りかた

- 加えてさましたものを混ぜ、暴ごしする。 ❷器に彩りよく◎を盛り、●を静かにそ ●卵はときほぐし、だし汁に調味料参を
- ターの中央に載せ、器を並べてふたをし、 ◎大きめの鍋に水カップ3を入れ、IHヒー そぎ入れ、ふたをする。 「強火」にする。
- ◎沸とうしてきたら「翳火」にして15~20分蒸す。 ◎蒸し上がったの三つ葉を載せる。



## ツコワレム



大きじら

24個 24枚

. 二 元 代

一つない

●蒸し器の中敷にサラダ油をぬり、シュウマイを間隔をあけて並べる。(無理に ⑤蒸し器の下鍋に水を5~6分目入れ、 ぶたをして IHヒーターの中央に載せ、 全部を入れないで、2回に分ける) Øボウルに●、豚ひき肉、しいたけを入れ、 玉ねぎはみじん切りにして、片栗粉(大

●えびは背わたを取り、細かくたたく。

FOUR

さじ3)をまぶしておく。

な作りかな少な中報会に、丸型に切っ

指オープンツート(中央に動り込み を入れる)を整くた、限り出しがラシ

> の沸とうしたら上鍋を載せてぶたをし、「中 「強火」にする。

メノで10~1 器にとり、から

		10~1
	火力調節の目安	
**		「中火」
-12分蒸す。 らしじょうゆを添える。	とうまで	「強火」

## 残りの片栗粉(大さじ2)を加え、さら シュウマイの皮でそれぞれを包み、グ によくかき混ぜて24等分する。 リーンパースを載せる。

◎を加えてねばりが出るまでよく湿ぜ、

大力調節の正文	10~15分	よるまで蒸す		
×	「本人」	「中火」…やわらかくなるまで蒸す		
施れり来い	「強火」	「強火」(将料は水から入れる)		
I TILX	中華まんじゅう	蒸しいも		

**გ** 

10~15分 30~90分 2~5時間

火力調節の目安

「弱火」・・魚を入れて煮る 「弱火」~「中火」 「とろ火」~「弱火

滞とうまで [強 火] [強 火] [強 火]

煮魚 物じゃが、おでん、ボトン トロコメ

X ..... 瀬 ゆ

※長時間の煮込みには、タイマーが便利です。(\*FP28) ※タイマーを使用しない場合、「切り忘れ弥上自動停上機能」が働いて途中で切れることがあります。(\*F1.14)